

Installation de MySQL sous Windows

MySQL Community Server 8.4 LTS + MySQL Workbench · Windows 10 / 11 · 1er octobre 2026

1. Objectif et prérequis

Cette procédure installe **MySQL Community Server 8.4 (LTS)** et **MySQL Workbench** sous Windows 10 ou 11, puis vérifie que la connexion fonctionne.

- Un compte Windows avec les droits administrateur.
- Environ 1 Go d'espace disque libre.
- Le port **3306** libre. Si une ancienne version de MySQL tourne déjà, voir « Problèmes fréquents ».
- Le **Visual C++ Redistributable** (x64) de Microsoft. Il est souvent déjà installé, sinon l'installateur le signale.

2. Téléchargement

Télécharge deux fichiers .msi depuis le site officiel de MySQL. Il n'est pas nécessaire de créer un compte Oracle.

1. Va sur dev.mysql.com/downloads/mysql/.
2. Choisis la version **8.4 LTS**, système **Microsoft Windows**, puis télécharge le **Windows (x86, 64-bit), MSI Installer**.
3. Sur la page suivante, clique sur « **No thanks, just start my download** ».
4. Va ensuite sur dev.mysql.com/downloads/workbench et télécharge le **MSI Installer** de MySQL Workbench pour Windows, de la même façon.

3. Installation pas à pas

On installe d'abord le serveur, on le configure avec **MySQL Configurator**, puis on installe Workbench.

A. Installer le serveur

1. Double-clique sur le fichier `mysql-8.4.x-winx64.msi`.
2. Accepte la licence, puis choisis le type d'installation **Typical**.
3. Clique sur **Install** et accepte la demande d'autorisation de Windows.
4. À la fin, laisse cochée la case « **Run MySQL Configurator** », puis clique sur **Finish**.

B. Configurer le serveur (MySQL Configurator)

1. **Type and Networking** : garde *Development Computer*, le protocole **TCP/IP** et le port **3306**. Laisse cochée l'ouverture du pare-feu.
2. **Accounts and Roles** : choisis un **mot de passe pour root** et note-le. C'est le mot de passe que Workbench te demandera.

3. **Windows Service** : garde le nom proposé (par exemple `MySQL84`) et coche « **Start the MySQL Server at System Startup** ».
4. **Server File Permissions** et **Sample Databases** : laisse les choix par défaut.
5. **Apply Configuration** : clique sur **Execute**. Toutes les étapes doivent passer au vert, puis clique sur **Finish**.

C. Installer MySQL Workbench

1. Double-clique sur le fichier `mysql-workbench-community-8.0.x-winx64.msi` .
2. Choisis l'installation **Complete**, puis **Install** et **Finish**.

4. Vérification

L'installation est réussie si Workbench se connecte au serveur et exécute une requête.

1. Ouvre **MySQL Workbench**. Sur l'accueil, clique sur la connexion **Local instance MySQL84**. Si elle n'apparaît pas, clique sur **+** et indique Hostname `127.0.0.1` , Port `3306` , Username `root` .
2. Entre le mot de passe root choisi à l'étape B.2.
3. Dans l'onglet de requête, tape la commande ci-dessous puis clique sur l'éclair ✎ :

```
SELECT VERSION();
```

4. Le résultat doit afficher un numéro qui commence par `8.4` .
5. Tu peux ensuite ouvrir et exécuter le script `blog.sql` (**File** → **Open SQL Script...**) pour créer la base du blog.

5. Problèmes fréquents

Symptôme	Cause probable	Solution
Le port 3306 est déjà utilisé	Une autre version de MySQL (par exemple <code>MySQL80</code>) tourne déjà	Arrête l'ancien service dans services.msc , ou choisis le port 3307 à l'étape B.1
« Can't connect to MySQL server on 127.0.0.1 »	Le service MySQL est arrêté	Ouvre services.msc , fais un clic droit sur <code>MySQL84</code> puis Démarrer
« Access denied for user 'root' »	Mauvais mot de passe root	Ressais le mot de passe ; sinon relance MySQL Configurator pour le redéfinir
L'installateur réclame Visual C++	Le Redistributable x64 manque	Installe le Visual C++ Redistributable x64 depuis le site de Microsoft, puis relance le .msi
Workbench affiche un avertissement de version	Workbench ne reconnaît pas encore cette version du serveur	Clique sur Continue Anyway : cela fonctionne normalement